



Løsn de 2 umbracoskruer ved dækpladen med LED lys og sving pladen ud.



Nu er der fri adgang til styring hvor Fase, Nul og Jord ledning skal monteres.



4. For at sikre at blæser og varmelegeme fungerer, anbefales det at udføre en selvtest 1-2 gange om året. Afbryd spændingen til skabet, når spændingen tilsluttes igen vil der komme et 'BIP' og selvtesten starter. Varmelegeme og blæseren kører nu i 1 min. og derefter kommer et 'BIP' og testen er slut. (Føl under bundladden i højre side af skabet, om varmelegemet bliver varm. Kan man ikke mærke varmen, gentag testen 2-3 gange)

5. Datablad:
Den elektriske tilslutning SKAL være beskyttet af et HFI fejlstrømsrelæ – 30mA.
Tilslutningsspænding 230VAC. 50Hz. Maks. forsikring maks10A. (Fase, Nul og Jord)
Udendørs kabel, 3 x 1.5 mm² til sikringsklemme med 2A flink sandfyldt fin-sikring Ø5x20 – brydeevne 1500A (RS-varenummer 583-413A)

Strømforbrug ved normal drift = 40 mA / 10,2 W
Max. strømforbrug inkl. varmelegeme = 289 mA / 66 W

Vedligehold/rengøring:

Vi anbefaler rengøring af skabet udvendig, mindst 1-2 gange om året.

Anvend sulfo på en fugtig klud eller børste og skyl efter med rent vand. Aftør til sidst med en tør klud.

...s anløbninger opstår, er det aflejringer på overfladen og vil let kunne renses af.

Til vanskelige aflejringer, anvendes en grydesvamp. **Anvend aldrig ståluld.**